

Návod pro správné a bezpečné použití ultrazvukového difuzéru určeného pro esenciální oleje s USB napájením.

Pozorně si přečtěte pokyny a výstrahy obsažené v tomto návodu a uchovejte jej pro budoucí použití po celou dobu životnosti výrobku. Tento návod poskytuje důležité informace o funkčnosti, instalaci, bezpečnosti použití a údržby výrobku. Tento návod slouží jako překlad návodu od výrobce:

#### Strana 1 - Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili náš bezvodý aromadifuzer nebulizér. Tento difuzer funguje na technologii trvalé difúze za studena, není třeba přidávat vodu nebo teplo a rozprašuje na stupnici 1 – 3 nano.

Přístroj nemění kvalitu oleje a díky použití může účinně přispět ke zlepšení zdraví, spánku a odbourání stresu.

Obrázek – bezvodý aromadifuzer nebulizér

#### Strana 2 – Návod k obsluze

výstup mlhy (míst output) Zapnout/vypnout/tlačítko časování Trysku lze snadno odpovědět vybrat Rozhraní nabíjení – c

#### Strana 3 – Provozní průvodce a upozornění

1. Přístroj se snadno ovládá, možné použití esenciálních olejů 10 ml/15ml/20 ml

2. Trysku jednoduše vyjmete tak, že lahvičku vymačkáte z difuzéru a přepnete na esenciální olej, který chcete. Následně nainstalujte trysku zpět.

3. Při nabíjení tlačítko zapnout/vypnout (on/off) bliká. Po úplném nabití tlačítko trvale svítí. Použijte nabíječku s výstupním napětím DC5V, případně USB počítače (vyberte si certifikovanou nabíječku od značkového výrobce). Opakované nabíjení a vybití přístroje bude mít v průběhu času za následek snížení účinnosti baterie, což je u nabíjecích baterií normální.

#### Strana 4

4. Pro spuštění přístroje stiskněte..... čímž se rozsvítí světlo. Přednastavený přerušovaný pracovní režim 20 s (první světlo zasvítí), krátkým stisknutím přepnete přerušovanou pracovní dobu na 30 s (druhé světlo zasvítí), delším stisknutím on/off tlačítka..... nebo zatlačením na časovač 3 sekundy přístroj vypne.

Upozornění: Abyste nezapomněli přístroj vypnout, přístroj se automaticky vypne po 4 hodinách fungování.

5. Po vypnutí difuzéru, krátce stiskněte tlačítko časovače....., následně časovač zasvítí a pak přepnete do režimu časovače (výchozí hodnota je 1 hodina a zasvícené světélko. Krátkým stisknutím se časovač přepne na 2 hodiny. Opětovným stisknutím časovače se režim přepne na 4 hodiny. Pro vypnutí přístroje déle stiskněte tlačítko on/off.

Zapnutí na 1 hodinu, 1 hodina světlo svítí

Zapnutí na 2 hodiny, 2 hodiny světlo svítí

Zapnutí na 4 hodiny, 1 hodina a 2 hodny světlo svítí

#### Strana 5 – Specifikace

Velikost: Ø 69 mm x 140 mm

Hmotnost: 338 g + - 5 g

Nabíjecí napětí/proud: DC 5V 1A

Kapacita baterky: 2000 mAh

Kapacita esenciálního oleje: 5 ml/10 ml/15 ml/20 ml (cca 30/20/15 hodin)

Pracovní provoz: 20 sekund zapnuto / 60 sekund vypnuto – 19,5 h (testováno na 10 ml)

30 sekund zapnuto / 60 sekund vypnuto – 15 h (testováno na 10 ml)

Upozornění: Výše uvedené informace jsou údaje z laboratorních testů, což se může lišit od reálného fungování přístroje v závislosti na prostředí.

#### FAQ (často kladené dotazy)

1. Jak dlouho trvá úplné nabití přístroje? Odpověď: 2 – 3 hodiny

2. Jaké druhy esenciálních olejů lze použít k difuzování? Odpověď: Používejte pouze 100% přírodní esenciální oleje.

3. Vidět při difuzování mlhu? Odpověď: Difuzer má funkci 1 – 3 nano stupnice, což je málo viditelné pouhým okem

#### Strana 6 – Příslušenství

1 – jednotka 2 – atomizační jádro 3 – USB kabel 4 – pipeta esenciálního oleje (5 ml / 10 ml / 15 ml / 20 ml)

5 – nástroj pro výměnu atomizačního jádra

#### Strana 7

Mlhová tryška Atomizační jádro Nástroj pro výměnu atomizačního jádra

#### Strana 8 – Důležitá upozornění

1. Po instalaci a používání produktu, olej se nemůže převrátit. Jinak se olej vypustí a vzduchové čerpadlo se poškodí, což může natrvalo poškodit výrobek.

2. Neupravujte ani nerozebírejte výrobek, což může zpříčinit jeho poškození a ztrátu záruky.

3. Nepoužívejte výrobek při teplotě nižší než 10 °C a více než 50 °C.

4. Pokud výrobek nepoužíváte delší dobu, vyjměte trysku z difuzéru a skladujte mimo.

5. Při výměně esenciálního oleje vždy nechte přístroj vypnutý.

6. Výrobek uchovávejte mimo dosah dětí a domácích zvířat.

#### Záruční podmínky

Na přístroj se vztahuje zákonná záruka na dobu dvou let od data nákupu. - Platnost záruky musí být prokázána daňovým dokladem o zakoupení (fakturou nebo příjmovým dokladem) a vztahuje se pouze na části přístroje, které jsou defektní z výroby nebo se týkají výrobní vady materiálu. - Záruka se nevztahuje na chyby způsobené opotřebením, náhodným rozbitím, nevhodným používáním z důvodu nedodržení uživatelské příručky, nedbalostí při použití nebo zanedbané údržby. - Ze záruky jsou také vyloučeny: - Údržba, oprava nebo výměna dílů podléhajících běžnému opotřebením; - Jakákoliv úprava nebo modifikace výrobku; - Jakákoliv újma způsobená nehodou vyplývající z nesprávného nebo nevhodného používání přístroje; - Škody způsobené nedodržением postupů v uživatelské příručce; - Oprava neoprávněnou osobou nebo zákazníkem; - Nepředvídatelné události: blesky, záplavy, požár, a podobně;